
B
B8 BOARD
CNU102
(Page 36)
IC102
INPUT SELECTOR
IC104
MPX CONTROL
IC805
RESET
IC706
MIC AMP
【 HP BOARD 】
【 LOADING BOARD 】
J101
AUX
IN
J702
MIX MIC
J703
PHONES
CN103
CN701
CN703
CN291
Q303
NYC1S AEP, G, IT, UK
2SC2785 EXCEPT AEP, G, IT, UK
Q107, 108
SWITCH
Q110
MUN4211
SWITCH
Q107
NYC10
Q108
NYC10
Q303
RESET
E, EA, AR, HK, MX, MY, SP, AUS
CNG, AEP, G, IT, CE
UK, C1S
(CHASSIS)
(CHASSIS)
M903
(LOADING MOTOR)
3291
(LOAD OUT)
3292
(LOAD IN)
Focus SW
SCOR
SQSO
SQCK
SENS
LATCH
DATA
XLAT
CLK
XRST
5V
DOUT
DO
A+5V
ROUT
AO
LOUT
MO
+7V
OUTSW
INSW
GND
OUT1
OUT2
-7.5V
A.GND
+7.5V
MIC.OUT
+5V
H.P.-L
H.P.-R
GND
H.P.5V
H.P.SW
(MIC)
(+7V)
(-7V)
(AUX-LCH)
(AUX-RCH)
(TCPB-LCH)
(TCPB-RCH)
(ST-LCH)
(ST-RCH)
(CD-LCH)
(CD-RCH)
(REC_OUT_LCH)
(REC_OUT_RCH)
(ST+12V)
(TC+12V)